

Samsung Flip


Grundfunktionen

An- und Ausschalten




1. Stromversorgung sicherstellen
2. Drücken Sie kurz auf den An-Aus Knopf

Startbildschirm



- **Oberes Menüband:** Importieren/ exportieren
- **Unteres Menüband:** diverse Whiteboardtools
- **Burgermenü (3 Striche):** Speicherfunktionen

Kabelanschlüsse



- USB:** mit Sticks Dateien anzeigen & exportieren
- LAN:** Internet über Kabel
- Service:** Für Servicetechniker
- HDMI in 1/2:** Bildschirmübertragung

Touch Out: Möglichkeit, den PC über das Flip zu bedienen

Audio Out: Lautsprecher/ Kopfhörer
(Tonausgabe einstellen über Burgermenü > Einstellungen > System > Tonausgabe)

Samsung Flip


Whiteboardfunktionen

Notizen machen




- Nutzen Sie den Stift zum Schreiben (1)
- Handflächen zum Wegwischen
- Eine Seite weiter blättern (2)
- Diverse Tools im unteren Menüband

Notiz speichern im Sammlungs-Browser



1. Öffnen Sie das untere Menüband
2. Burgermenü -> "speichern"
3. Die Notiz ist nun im "Sammlungsbrowser" gespeichert.
4. Passen Sie den Titel der Notiz über einen langen Klick an

Notizen exportieren (PDF)




1. Stecken Sie einen USB-Stick von hinten in das Samsung Flip
2. Öffnen Sie die Notiz
3. Öffnen Sie das **obere Menüband**
4. Wählen Sie den Reiter "**Exportieren**" > "**USB**"
5. Wählen Sie den Speicherort auf Ihrem USB-Stick aus. Die Notiz wird als PDF gespeichert.

Hinweis: Nutzen Sie **nicht** die Option "Exportieren" über den Sammlungsbrowser nachdem Sie Ihre Notiz ausgewählt haben, da Sie hier Ihre E-mail Login-Daten hinterlegen

Samsung Flip

Whiteboardfunktionen & Bildschirmübertragung (Kabel)

Notizen löschen




1. Öffnen Sie > "untere Menüleiste" > "Burgermenü" > "Sammlungsbrowser" 2. Klicken Sie "Wählen"
3. Markieren Sie die Notizen, die Sie löschen wollen
4. Wählen Sie oben rechts "Entfernen" > "Fortfahren": Die Notiz ist gelöscht.

Datenschutz

Hinweis: Um den Schutz sensibler Daten (insb. personenbezogene Daten) zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Notizen nach Gebrauch immer löschen.

Laptop verbinden über Kabel



Nutzen Sie ein HDMI Kabel und stecken es in einen der Anschlüsse HDMI IN 1 oder HDMI IN 2 und Ihren Laptop. Ihr Bildschirm wird nun übertragen.

Samsung Flip


Bildschirmübertragung (drahtlos)

Kabelloses Verbinden



1. Öffnen Sie das obere Menüband über den Pfeil nach unten
2. Wählen Sie im Reiter "importieren" die Option "PC"
3. Folgen Sie den Anweisungen des Samsung Flips

Eingaben an Ihrem Laptop



(Win 10)

3. Erlauben Sie die Eingabe über Maus, Tastatur, Finger und Stift über das Samsung Flip.

4. Ihr Desktop wird nun geteilt. Über die Symbole am rechten oberen Rand können Sie den Bildschirm vergrößern.


Win 11:

Mac:

Samsung Flip

Präsentationsfolien zeigen & Browsen

Präsentationsfolien zeigen



1. Verbinden Sie Ihren Laptop per Kabel (HDMI) oder kabellos (s. Bildschirmübertragung)
2. Öffnen Sie Ihre Präsentationsfolien
3. Stellen Sie die Bildschirmübertragung auf Vollbild (rechts oben)

Browser benutzen



1. Ziehen Sie den oberen Pfeil vom Startbildschirm nach unten
 2. Wählen Sie "Internet"
- Hinweis:** Speichern Sie keine Passwörter oder sonstige sensible
-